



DISINFETTANTE ALL'ACIDO PERACETICO

DT 040

DT 040 **ACTION SISTEM DHP *** Disinfettante all'acido peracetico

SUPERATTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE



Presidio Medico Chirurgico 18558

Elimina virus, batteri Gram+ e Gram-, spore, lieviti, muffe, miceli funginei. Il suo spettro d'azione particolarmente ampio, evita l'impiego alternato di due o più principi attivi. Svolge la sua azione liberando ossigeno ed acido acetico, sostanza facilmente biodegradabile. Può essere usato, alle concentrazioni indicate, su tutte le superfici.

La sua elevata biodegradabilità non provoca danno ai depuratori biologici, e ne consente l'uso anche in prossimità di essi, dove invece altri biocidi sono vietati. Utilizzabile su superfici, attrezzature, macchinari, tanks, sistemi di veicolazione alimenti liquidi, strumenti chirurgici, impianti di depurazione.

MODALITA' D'USO: Diluire il prodotto in acqua in ragione di 3-50 g/l. Pulire accuratamente la superficie o l'oggetto da trattare. Distribuire in modo uniforme e lasciare agire per 5-10 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita

AVVERTENZE: Effettuare il trattamento a temperatura ambiente.

Confezioni da: 0.5 - 30

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel. - 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'